



Montage Atrium trappen

1. Opstellen autolaadkraan aan zijde kopgevel as 1, trappen worden vanuit hier naar binnen gehesen op de staalconstructie (Alle ruimte tot aan de sloot nodig om kraanwagen op te stellen, zie schematische voorstelling bouwplaats)
2. Positioneren achterplaat uitschuifdeel 1 (grootste uitschuiftrap)
3. Montage trap uitschuifdeel 1 (grootste)
4. Montage trap uitschuifdeel 2 (middelste)
5. Montage trap uitschuifdeel 3 (kleinste)
6. Montage vaste steektrap op juiste positie
7. Koppelen alle trappen aan elkaar d.m.v. schroeven/boutjes
8. Geheel uitrichten op vaste rechte steektrap
9. Montage afwerkplaten
10. Montage leuningen (vaste trap + uitschuifdeel 3)
11. Narooien / afwerken geheel
12. Prima Cover folie o.g. verwijderen en afvoeren
13. Werkplek schoon achterlaten

Nieuwbouw Kantoor Deltawind te Oude Tonge Trap Atrium		Opdrachtgever Bergh Bouwsystemen	
arcon	Colweg 23, 6274 TR Naarden W: www.arcon.nl E: info@arconbouwsystemen.nl	4612 RA - Bergen op Zoom Willemweg 2	
Status Definitief	Schaal 1:25	Formaat A1	Getekend door TB
Projectnummer 22130	Tekeningnr 1189841	Datum 19/04/2014	